

### Χαρακτηριστικά

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο. Αν είναι η πρώτη φορά που τοποθετείτε τις μπαταρίες, παρακαλώ δοκιμάστε το πρώτα. Εάν το χειριστήριο δουλεύει σωστά με όλες του τις λειτουργίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Ωστόσο εάν δεν λειτουργεί θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση πριν μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Το χειριστήριο δε θα χρειαστεί επανεγκατάσταση όταν χρειαστεί να του αλλάξετε μπαταρίες.

### Κωδικός ψηφιακού δέκτη

1. Ανοίξτε τον αποκωδικοποιητή ή την τηλεόραση χειροκίνητα και αφήστε τα να μπουν σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, στρέψτε το χειριστήριο στον δέκτη και έπειτα βρείτε τον αντίστοιχο κωδικό από την λίστα.
2. Πατήστε το πλήκτρο "DVB POWER" και "SUB-T", όταν η φωτεινή ένδειξη ανάψει, αφήστε τα κουμπιά και εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό.
3. Δοκιμάστε αν και τα υπόλοιπα κουμπιά λειτουργίας (όπως για παράδειγμα το κουμπί της έντασης) δουλεύουν κανονικά. Εάν δεν δουλεύουν σωστά επαναλάβετε το βήμα 2 έως ότου βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

### Αυτόματη αναζήτηση κωδικού ψηφιακού δέκτη

1. Ανοίξτε τον αποκωδικοποιητή ή την τηλεόραση χειροκίνητα και αφήστε τα να μπουν σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, έπειτα στρέψτε το χειριστήριο στον δέκτη.
2. Πατήστε το πλήκτρο "DVB POWER" και κρατήστε το πατημένο για περίπου 6 δευτερόλεπτα, τότε το LED φως θα ανάψει συνεχόμενα και το χειριστήριο θα έχει μπει σε κατάσταση αυτόματης αναζήτησης κωδικού. Όταν το εικονίδιο της έντασης εμφανιστεί στην οθόνη, αφήστε το πλήκτρο για να τελειώσει η εγκατάσταση και το LED να σβήσει.
3. Ελέγξτε αν άλλα κουμπιά λειτουργίας (όπως το κουμπί της έντασης) δουλεύουν κανονικά. Αν δεν δουλεύουν σωστά επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

### Λειτουργία εκμάθησης τηλεόρασης

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς εγκατάσταση. Εάν δεν δουλεύει σωστά όμως θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση με τις ακόλουθες μεθόδους πριν να μπορέσει να λειτουργήσει σαν χειριστήριο για την τηλεόραση.

1. Πατήστε το πλήκτρο "SET" και μόλις ανάψει η φωτεινή ένδειξη αφήστε το.
2. Πατήστε το πλήκτρο "POWER" και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

3. Αφήστε το original χειριστήριο της τηλεόρασης μπροστά σε αυτό,πατήστε σε αυτό το χειριστήριο το πλήκτρο "POWER" για 3 δευτερόλεπτα.Τότε η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει 3 φορές και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 ,μαθαίνοντας και τα άλλα πλήκτρα,έπειτα πατήστε το πλήκτρο "SET"και βγείτε από την διαδικασία εκμάθησης.